

Digitální vlkoměr/teploměr (921040)

Hlavní vlastnosti: měření okolní teploty a vlhkosti, které se zobrazují zároveň, výběr °C/°F, snadná čitelnost vlhkosti

Provozní rozsah: teplota: 0°C-50°C/32°F-122°F s odchylkou 0.1°C/0.1°F; přesnost: ±1°C/±1.8°F; vlhkost: 20%-90% s odchylkou 1%

Uvedení do provozu: odstraňte ochranou pásku z baterie

Výměna baterie: Vyšroubujte víčko chránič baterii a vložte novou baterii 3.0V CR2032, dbejte na správnou polaritu, zavřete víčko

Změna °C/°F: Vyjměte baterii dle pokynů výše a přepněte na požadovanou jednotku malým šroubováčkem, vraťte baterii

Varování: Nevystavujte jednotku vysokým teplotám, vodě, tlaku, nárazu a přepjetí, nerozebírejte jednotku, používejte pouze novou baterii typu CR2032, použité baterie odevzdejte na místech k tomu určených. Při zobrazení --%, měřená teplota je nižší než 0°C nebo vyšší než 60°C, popřípadě je vlhkost nižší než 20%

Distributor: Fortis-DB, spol. s r.o., Úněšovská 17, Plzeň, 323 00, www.fortisdb.cz

Digitální vlkoměr/teploměr (921040)

Hlavní vlastnosti: měření okolní teploty a vlhkosti, které se zobrazují zároveň, výběr °C/°F, snadná čitelnost vlhkosti

Provozní rozsah: teplota: 0°C-50°C/32°F-122°F s odchylkou 0.1°C/0.1°F; přesnost: ±1°C/±1.8°F; vlhkost: 20%-90% s odchylkou 1%

Uvedení do provozu: odstraňte ochranou pásku z baterie

Výměna baterie: Vyšroubujte víčko chránič baterii a vložte novou baterii 3.0V CR2032, dbejte na správnou polaritu, zavřete víčko

Změna °C/°F: Vyjměte baterii dle pokynů výše a přepněte na požadovanou jednotku malým šroubováčkem, vraťte baterii

Varování: Nevystavujte jednotku vysokým teplotám, vodě, tlaku, nárazu a přepjetí, nerozebírejte jednotku, používejte pouze novou baterii typu CR2032, použité baterie odevzdejte na místech k tomu určených. Při zobrazení --%, měřená teplota je nižší než 0°C nebo vyšší než 60°C, popřípadě je vlhkost nižší než 20%

Distributor: Fortis-DB, spol. s r.o., Úněšovská 17, Plzeň, 323 00, www.fortisdb.cz

Digitální vlkoměr/teploměr (921040)

Hlavní vlastnosti: měření okolní teploty a vlhkosti, které se zobrazují zároveň, výběr °C/°F, snadná čitelnost vlhkosti

Provozní rozsah: teplota: 0°C-50°C/32°F-122°F s odchylkou 0.1°C/0.1°F; přesnost: ±1°C/±1.8°F; vlhkost: 20%-90% s odchylkou 1%

Uvedení do provozu: odstraňte ochranou pásku z baterie

Výměna baterie: Vyšroubujte víčko chránič baterii a vložte novou baterii 3.0V CR2032, dbejte na správnou polaritu, zavřete víčko

Změna °C/°F: Vyjměte baterii dle pokynů výše a přepněte na požadovanou jednotku malým šroubováčkem, vraťte baterii

Varování: Nevystavujte jednotku vysokým teplotám, vodě, tlaku, nárazu a přepjetí, nerozebírejte jednotku, používejte pouze novou baterii typu CR2032, použité baterie odevzdejte na místech k tomu určených. Při zobrazení --%, měřená teplota je nižší než 0°C nebo vyšší než 60°C, popřípadě je vlhkost nižší než 20%

Distributor: Fortis-DB, spol. s r.o., Úněšovská 17, Plzeň, 323 00, www.fortisdb.cz

Digitální vlkoměr/teploměr (921040)

Hlavní vlastnosti: měření okolní teploty a vlhkosti, které se zobrazují zároveň, výběr °C/°F, snadná čitelnost vlhkosti

Provozní rozsah: teplota: 0°C-50°C/32°F-122°F s odchylkou 0.1°C/0.1°F; přesnost: ±1°C/±1.8°F; vlhkost: 20%-90% s odchylkou 1%

Uvedení do provozu: odstraňte ochranou pásku z baterie

Výměna baterie: Vyšroubujte víčko chránič baterii a vložte novou baterii 3.0V CR2032, dbejte na správnou polaritu, zavřete víčko

Změna °C/°F: Vyjměte baterii dle pokynů výše a přepněte na požadovanou jednotku malým šroubováčkem, vraťte baterii

Varování: Nevystavujte jednotku vysokým teplotám, vodě, tlaku, nárazu a přepjetí, nerozebírejte jednotku, používejte pouze novou baterii typu CR2032, použité baterie odevzdejte na místech k tomu určených. Při zobrazení --%, měřená teplota je nižší než 0°C nebo vyšší než 60°C, popřípadě je vlhkost nižší než 20%

Distributor: Fortis-DB, spol. s r.o., Úněšovská 17, Plzeň, 323 00, www.fortisdb.cz

Digitální vlkoměr/teploměr (921040)

Hlavní vlastnosti: měření okolní teploty a vlhkosti, které se zobrazují zároveň, výběr °C/°F, snadná čitelnost vlhkosti

Provozní rozsah: teplota: 0°C-50°C/32°F-122°F s odchylkou 0.1°C/0.1°F; přesnost: ±1°C/±1.8°F; vlhkost: 20%-90% s odchylkou 1%

Uvedení do provozu: odstraňte ochranou pásku z baterie

Výměna baterie: Vyšroubujte víčko chránič baterii a vložte novou baterii 3.0V CR2032, dbejte na správnou polaritu, zavřete víčko

Změna °C/°F: Vyjměte baterii dle pokynů výše a přepněte na požadovanou jednotku malým šroubováčkem, vraťte baterii

Varování: Nevystavujte jednotku vysokým teplotám, vodě, tlaku, nárazu a přepjetí, nerozebírejte jednotku, používejte pouze novou baterii typu CR2032, použité baterie odevzdejte na místech k tomu určených. Při zobrazení --%, měřená teplota je nižší než 0°C nebo vyšší než 60°C, popřípadě je vlhkost nižší než 20%

Distributor: Fortis-DB, spol. s r.o., Úněšovská 17, Plzeň, 323 00, www.fortisdb.cz

Digitální vlkoměr/teploměr (921040)

Hlavní vlastnosti: měření okolní teploty a vlhkosti, které se zobrazují zároveň, výběr °C/°F, snadná čitelnost vlhkosti

Provozní rozsah: teplota: 0°C-50°C/32°F-122°F s odchylkou 0.1°C/0.1°F; přesnost: ±1°C/±1.8°F; vlhkost: 20%-90% s odchylkou 1%

Uvedení do provozu: odstraňte ochranou pásku z baterie

Výměna baterie: Vyšroubujte víčko chránič baterii a vložte novou baterii 3.0V CR2032, dbejte na správnou polaritu, zavřete víčko

Změna °C/°F: Vyjměte baterii dle pokynů výše a přepněte na požadovanou jednotku malým šroubováčkem, vraťte baterii

Varování: Nevystavujte jednotku vysokým teplotám, vodě, tlaku, nárazu a přepjetí, nerozebírejte jednotku, používejte pouze novou baterii typu CR2032, použité baterie odevzdejte na místech k tomu určených. Při zobrazení --%, měřená teplota je nižší než 0°C nebo vyšší než 60°C, popřípadě je vlhkost nižší než 20%

Distributor: Fortis-DB, spol. s r.o., Úněšovská 17, Plzeň, 323 00, www.fortisdb.cz

Digitální vlkoměr/teploměr (921040)

Hlavní vlastnosti: měření okolní teploty a vlhkosti, které se zobrazují zároveň, výběr °C/°F, snadná čitelnost vlhkosti

Provozní rozsah: teplota: 0°C-50°C/32°F-122°F s odchylkou 0.1°C/0.1°F; přesnost: ±1°C/±1.8°F; vlhkost: 20%-90% s odchylkou 1%

Uvedení do provozu: odstraňte ochranou pásku z baterie

Výměna baterie: Vyšroubujte víčko chránič baterii a vložte novou baterii 3.0V CR2032, dbejte na správnou polaritu, zavřete víčko

Změna °C/°F: Vyjměte baterii dle pokynů výše a přepněte na požadovanou jednotku malým šroubováčkem, vraťte baterii

Varování: Nevystavujte jednotku vysokým teplotám, vodě, tlaku, nárazu a přepjetí, nerozebírejte jednotku, používejte pouze novou baterii typu CR2032, použité baterie odevzdejte na místech k tomu určených. Při zobrazení --%, měřená teplota je nižší než 0°C nebo vyšší než 60°C, popřípadě je vlhkost nižší než 20%

Distributor: Fortis-DB, spol. s r.o., Úněšovská 17, Plzeň, 323 00, www.fortisdb.cz