

Kapesní váha USA Boston - návod k použití

Digitální váha USA Boston je přesný přístroj. Při běžné péči a správném zacházení Vám váha bude sloužit mnoho let. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Nikdy nevažte těžší materiál, než je daná maximální kapacita váhy, jinak se váha nevratně zničí. Nevystavujte váhu extrémnímu horku nebo chladu – váha pracuje nejpřesněji při normálních pokojových teplotách. Před použitím nechte váhu „aklimatizovat“ alespoň 1 hodinu na pokojovou teplotu. Přibližně 30 – 60 sekund před kalibrací, uveďte váhu do klidu. Udržujte váhu v čistém prostředí - prach, špína, vlhkost, vibrace, proudy vzduchu a blízkost jiných elektronických zařízení mohou mít nepříznivý vliv na spolehlivost a přesnost váhy. Všechny vážené objekty pokládejte na k tomuto určenou kovovou plochu. Vyvarujte se otřesům a pádům váhy - hrubé zacházení poškodí vnitřní senzor. Jedná se o přesný nástroj a musí se s ním zacházet velmi opatrně. Váhu používejte pouze na stabilním rovném povrchu bez vibrací. Napájení elektronické váhy zajišťuje 2x baterie AAA.

Zapnutí váhy

1. Umístěte váhu na plochý rovný povrch.
2. Pro zapnutí váhy stiskněte tlačítko POWER/T.
3. Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí „0.0“
4. Vložte na vážící plochu objekt, který chcete zvážit.
5. Pro změnu jednotek vážení použijte tlačítko M.
6. Pro vypnutí váhy stiskněte tlačítko POWER/T.

Kalibrace váhy

1. Zapněte váhu tlačítkem POWER/T.
2. Stiskněte tlačítko M a držte do té doby, dokud se nezobrazí na displeji „CAL“.
3. Během zobrazení „CAL“ stiskněte znovu tlačítko M. Na displeji se zobrazí hodnota požadované kalibračního hmotnosti.
4. Položte kalibrační závaží se zobrazenou hmotností na střed plochy pro vážení a počkejte, dokud se na displeji nezobrazí „PASS“. Poté se vraťte do normálního režimu vážení. Kalibrace je dokončena a váhu můžete vypnout.

Specifikace:

Maximální kapacita váhy: 500g, přírůstek po 0,1g

Jednotky vážení: g/oz/ozt/dwt

Vážení s funkcí Tare

Auto vypnutí po 180 sekundách

Provozní teplota: 10 - 30°C

Auto kalibrace

Napájení: 2x baterie AAA

Vážení pomocí funkce Tare

1. Zapněte váhu dle popisu výše.
2. Položte prázdnou nádobu, ve které se bude vážit.
3. Stiskněte tlačítko POWER/T a počkejte, dokud se nezobrazí na displeji „0.0“.
4. Přidejte do nádoby objekt, který chcete zvážit.